

TFLEX1

CONVERSOR FLEX PARA 1 INJETOR

APRESENTAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

O **Conversor Flex TFLEX1** é um módulo eletrônico desenvolvido para ser aplicado em veículos com injeção eletrônica de combustível e originalmente movidos à gasolina. Esse modelo é programado para controlar o tempo de injeção da válvula injetora do veículo através do sensor sonda lambda e do sensor TPS. O conversor possui um sistema de controle autoadaptativo para injeção de combustível, que reconhece rapidamente o combustível injetado (gasolina ou álcool), tornando o motor FLEX para utilizar qualquer proporção de mistura de combustíveis.

O equipamento possui ainda uma saída para acionar variadores de avanço de ignição, entrada para conectar no Kit GNV para a função de emulação da válvula injetora e um trimpot para ajustar o fator de correção positivo de 5% a 40% fixo, nos casos de funcionamento do sistema sem sinal do sensor de sonda lambda.

Suas principais funções são:

- ¬ Fazer o controle do tempo de injeção das 4 válvulas injetoras nas diversas condições de funcionamento do motor, através de um sistema integrador no sensor de sonda lambda;
- Sistema autoadaptativo de injeção eletrônica de combustível com reconhecimento do combustível injetado (gasolina/ álcool), tornando o motor FLEX para qualquer proporção de mistura de combustíveis;
- Dois modos de funcionamento selecionados através do botão de programação: modo original e modo FLEX;
- ¬ Saída para acionar variadores de avanço de ignição, melhorando a performance e o rendimento na ignição do motor;
- Entrada para conectar no Kit GNV, para executar a função de emulação das válvulas injetoras quando estiver no GNV.
- ¬ Trimpot para ajustar o fator de correção positivo de 5% a 40% fixo, nos casos de funcionamento sem o sensor de sonda lambda, que caso não esteja funcionando corretamente, será travado o integrador de mistura inserindo um fator de correção fixo ajustado no trimpot, automaticamente (tempo) ou através das microchaves;
- Analisar a condição do sensor do pedal do acelerador (TPS) para condições de bomba de aceleração, evitando buracos nos transitórios do pedal do acelerador ocasionados por mistura pobre;
- Microchaves para programação de funções auxiliares:
 - Chave 1: programa o padrão de funcionamento no modo FLEX (Bi-combustível ou FLEX);
 - Chave 2: programa o padrão de funcionamento em marcha lenta (modo FLEX);
 - Chave 3: programa o padrão de funcionamento na bomba de aceleração (modo FLEX);
- Led's indicadores de mistura (condição do sensor sonda lambda):
 - Led verde: mistura pobre;
 - · Led vermelho: mistura rica.

O Conversor Flex TFLEX1 possui os seguintes componentes:


- Módulo eletrônico TFLEX1;
- Chicote elétrico de instalação + chicote de emergência;
- Manual de instalação;
- Certificado de garantia.

CONECTOR	CHICOTE	APLICAÇÃO	CONECTOR	CHICOTE	APLICAÇÃO
Marelli Marelli	TFLEX1A	PEUGEOT SIE FITT RENAUD	Bosch EV4	TFLEX1C	SERT W
Superseal 2Vias	TFLEX1B TFLEX1E				

- Para maiores informações sobre as aplicações dos chicotes elétricos e polaridades dos conectores da linha PowerFlex, consulte nosso site www.tury.com.br em suporte técnico;
- 💿 Siga atentamente as dicas e recomendações de instalação, configuração e programação.
- ⊙ Em alguns veículos quando for utilizar 100% de gasolina, é recomendado utilizar o sistema no modo original.

PADRÃO DE SINALIZAÇÃO DOS LED'S E MODOS DE FUNCIONAMENTO

SINALIZAÇÃO	MOTOR DESLIGADO	MOTOR LIGADO	
Verde aceso	Modo Original	Mistura pobre	
Vermelho aceso	Modo FLEX	Mistura rica	
Verde e vermelho * piscando (2 Hz)		Anomalia (sem sinal no sensor lambda)	



MODOS DE FUNCIONAMENTO

Modo Original: tempos de injeção sem correção e a saída de comando de avanço desacionada.


Modo FLEX: tempos de injeção controlados pelo conversor e a saída de comando de avanço acionada.






ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO COM CHICOTE TFLEX1A (COM CONECTOR)



- É obrigatório a conexão dos fios amarelo e lilás para o perfeito funcionamento no modo FLEX.
- Em alguns veículos durante o período de inverno utilizando álcool, é recomendado adicionar uma porcentagem de gasolina no tanque afim de melhorar o desempenho na fase fria do motor.
- Procure realizar a troca dos combustíveis, gasolina para álcool ou álcool para gasolina, somente quando o motor já estiver aquecido.(>60°)
- Procure rodar pelo menos 15km após o abastecimento para que o sistema autoadaptativo possa identificar o combustível utilizado.
- Em alguns veículos quando for utilizar 100% de gasolina, é recomendado utilizar o sistema no modo original (veja mais na página 5)

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO COM CHICOTE TFLEX1D (SEM CONECTOR)



Conectar o restante dos fios conforme o esquema elétrico do TFLEX1A.





DICAS E RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

ANTES DA INSTALAÇÃO



Instalar todos os componentes do sistema o mais distante possível da bobina de ignição e passar o chicote longe dos cabos de alta tensão.



Instalar em posição vertical e proteger todos os componentes de possíveis infiltrações de água.



Instalar em local arejado, distante das fontes de calor intenso. Por exemplo: radiador, coletor de escape, etc.

Realizar todas as conexões elétricas com solda, de forma segura e com isolação adequada.

Nunca abrir o módulo, principalmente se o motor estiver em funcionamento.



Nunca alimentar o módulo na bobina de ignição, válvulas injetoras ou em outras fontes de tensão disponíveis no motor.

Sempre ligar o fio preto na bateria, e de preferência utilize terminais para uma boa conexão.

SAÍDA PARA COMANDO DOS VARIADORES DE AVANÇO DE IGNIÇÃO

A saída de comando de avanço (fio branco) é acionada no modo FLEX e no GNV (+12 FLEX). No modo original a saída é desacionada (OV). A Tury possui uma linha completa de variadores de avanço e os modelos que podem ser aplicados em conjunto com os produtos da linha **PowerFlex**, seguem descritos abaixo:

Sensores de rotação

T30: Sensor de rotação e PMS indutivo **T37:** Sensor de rotação e PMS magnético

Sistemas de ignição

T31: Híbrido (bobina+módulo de ignição integrado)

T32: Híbrido (2 bobinas + 2 módulos de ignição integrados)

T33: Bobina de ignição + distribuidor

T34: Bobina de ignição + injeção eletrônica ou bobina de ignição + distribuidor

T36: Híbrido (2 bobinas + 2 módulos de ignição integrados) **T39:** Bobina + injeção eletrônica - Dakota 3.9 V6 (específico)

Para maiores informações da linha de variadores de avanço consulte nosso site www.tury.com.br

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- Substituir o filtro de combustível por filtro de combustível FLEX (caso houver) no momento da instalação e após
 5000 km substituí-lo novamente.
- ¬ Verificar as condições dos cabos e velas de ignição e substituir se houver necessidade.
- Verificar a pressão e a vazão da bomba de combustível e substituir se houver necessidade por um modelo FLEX. É necessário trocar somente o refil da bomba de combustível na maioria dos casos;
- ¬ Realizar limpeza das válvulas injetoras;
- Verificar a compressão dos cilindros e não utilizar 100% álcool caso a pressão nos cilindros estiver abaixo de 120psi (9,0bar);
- ¬ Verificar o filtro de ar e o sistema de arrefecimento do motor;
- ¬ Verificar a limpeza do corpo de borboleta e possíveis entradas de ar falso.

DEPOIS DA INSTALAÇÃO

Caso o veículo esteja apresentando falhas no funcionamento ou problemas de partida, siga os procedimentos abaixo:

- Revise todas as conexões seguindo o esquema elétrico. Com o auxílio de um voltímetro verifique se todos os sinais estão corretos no conector de entrada do módulo eletrônico;
- ¬ Verifique a continuidade de todos os fios, os terminais dos conectores e travamento dos conectores.
- Caso o veículo esteja utilizando 100% álcool e apresentando falhas, engasgos ou até estouros em condições de retomada, todas as recomendações acima devem ser verificadas. Caso não resolva, é recomendado nesses casos misturar um pouco de gasolina até que os "buracos" ocasionados pela mistura pobre desapareçam. Nesses casos verificar primeiramente a bomba e o filtro de combustível, o aquecimento do coletor de admissão, o bom funcionamento do sensor de sonda lambda e a programação do sinal do sensor TPS de marcha lenta (verifique na página 5).
- Refaça a programação do sinal TPS da marcha lenta e verifique se a oscilação do sinal do sensor de sonda lambda está perfeita (0-1V). O modo correto de funcionamento do sistema é estar controlando a mistura ar-combustível indicada pelos led's, oscilando a mudança entre mistura rica (led vermelho) e mistura pobre (led verde).
- É obrigatório a conexão dos fios amarelo e lilás para o perfeito funcionamento no modo FLEX.
- Em alguns veículos durante o período de inverno utilizando álcool, é recomendado adicionar uma porcentagem de gasolina no tanque afim de melhorar o desempenho na fase fria do motor.
- Procure realizar a troca dos combustíveis, gasolina para álcool ou álcool para gasolina, somente quando o motor já estiver aquecido.(>60°)
- Procure rodar pelo menos 15km após o abastecimento para que o sistema autoadaptativo possa identificar o combustível utilizado.
- Em alguns veículos quando for utilizar 100% de gasolina, é recomendado utilizar o sistema no modo original (veja mais na página 5)





TABELA DE COMPRESSÃO DOS CILINDROS E PRESSÃO DA LINHA DE COMBUSTÍVEL

Modelo de veículo	Compressão do motor (PSI)	Pressão da linha (bar)						
₩ Volkswagen								
Gol / Parati / Saveiro / Logus (Gasolina - Motor AE (Ford) CFI EECIV Autolatina 1.0 a 1.6 8V)	160 a 190	0,8 a 1,2						
Gol 1.8 / Parati / Saveiro / Logus / Pointer / Santana / Quantum (Gasolina - 1.8 CFI EECIV / A.P. 1.8 até 1998 Autolatina 8V)	147 a 176	0,8 a 1,2						
Golf (1.8 monomotronic M1.2.3)	147 a 191	0,8 a 1,2						
Tird Ford								
Escort / Verona / Pampa (Gasolina - Motor AE (Ford) CFI EECIV Autolatina 1.0 a 1.6 8V)	160 a 190	0,8 a 1,2						
Escort / Pampa / Royale / Versailles / Verona (Gasolina - 1.8 CFI EECIV / A.P. 1.8 até 1998 Autolatina 8V)	147 a 176	0,8 a 1,2						
Fiesta (Gasolina - 1.3 CFI EECIV)	191 a 235	0,9 a 1,1						
(iiii) Fiat								
Uno / Elba / Premio / Fiorino (Gasolina - 1.5ie M. Marelli IAW G6-G7)	139 a 165	0,8 a 1,2						
Uno / Elba / Premio / Fiorino (Gasolina - 1.5ie M. Marelli IAW G6-G7)	129 a 149	0,8 a 1,2						
Uno (Gasolina - 1.0ie - EP)	130 a 150	1,0						
Tempra (2.0ie 8V M. Marelli IAW G6-G7)	160 a 190	0,8 a 1,2						
Palio / Siena (Gasolina - 1.6ie M. Marelli IAW G6-G7)	129 a 149	0,9 a 1,0						
Tipo (Gasolina - 1.6ie monomotronic MA 1.7)	140 a 165	1,0						
∠∷⊃ GM								
Blazer / S10 (Gasolina - 2.2 EFI Multec EMS)	174 a 224	1,8 a 2,1						
Corsa (Gasolina - 1.0-1.4 EFI Multec)	174 a 224	0,7 a 0,8						
Corsa (Gasolina - 1.6 EFI Multec)	160 a 190	1,8 a 2,1						
Kadett / Ipanema / Monza (Gasolina - 1.8 Multec 700)	161 a 191	1,8 a 2,1						
Kadett / Ipanema / Monza (Gasolina - 2.0 Multec 700)	143 a 191	1,8 a 2,1						

Não utilizar 100% álcool se a compressão dos cilindros estiver abaixo de 120 PSI.

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

Em caso de alguma pane elétrica, o conversor FLEX contém um chicote de emergência que reestabelece a conexão original do veículo. O chicote de emergência está fixado no chicote do conversor.

1) Retirar o chicote do módulo do conversor FLEX;



2) Inserir o chicote de emergência no chicote do conversor FLEX, reestabelecendo a conexão original no sistema de

injeção do veículo.

Chicote de

emergência





MODOS DE FUNCIONAMENTO

Modo Original: tempos de injeção sem correção e a saída de comando de avanço desacionada.

Modo FLEX: tempos de injeção controlados

pelo conversor e a saída de comando de avanço acionada.

PROCEDIMENTOS DE PROGRAMAÇÃO

1) Programação do modo de funcionamento:

Para programar o modo de funcionamento, siga os procedimentos abaixo:

- 1º Passo: Gire a chave de ignição sem ligar o motor;
- 2º Passo: Verifique o Led aceso:
 - · Led verde aceso: modo original;
 - Led vermelho aceso: modo FLEX;
- 3º Passo: Para trocar de modo, basta pressionar o botão de programação.
- Esse procedimento pode ser executado quantas vezes forem necessárias;
- Em alguns veículos, a linha 15 da válvula injetora (alimentação) é temporizada, ocorrendo o corte de alimentação para o módulo do TFLEX. Nesses casos a programação deve ser realizada o mais rápido possível ou troque a conexão da linha 15 no fio laranja para poder selecionar o modo de funcionamento.

2) Programação do sinal do sensor TPS de marcha lenta:

A programação do valor de tensão do sensor TPS de marcha lenta é indispensável para as funções de retomada ou bombas de aceleração no modo FLEX.

Para programar o valor de tensão de marcha lenta do sensor TPS, siga os procedimentos abaixo:

- 1º Passo: Ligue o motor e deixe-o estabilizar na marcha lenta;
- 2º Passo: Pressione o botão de programação até acender os dois Led's e piscarem 4 vezes, sinalizando a programação do sinal TPS de marcha lenta.
- o A programação do sinal TPS é somente habilitada no modo FLEX.
- Verificarse a tensão do sinal TPS aumenta após ligar os maiores consumidores de carga, como: faróis, ar condicionado, ventilador, ventoinha, etc. Caso o valor de tensão encontrado no multímetro aumente, grave novamente o maior valor de tensão encontrado (cargas ligadas) para o perfeito funcionamento no modo FLEX.

3) Programação das microchaves

- Chave 1: programa o padrão de funcionamento no modo FLEX.



Modo Flex: utiliza sinal do sensor sonda lambda e do sensor TPS.



Modo Bi-combustível: não utiliza os sinais do sensor sonda lambda e do sensor TPS. Deve-se ajustar o fator de correção fixo no trimpot .(ver pág. 6)

- As chaves 2 e 3 só terão função caso a chave "1" estiver programada em OFF (Modo FLEX).
- Chave 2: programa o padrão de funcionamento em marcha lenta (modo FLEX).



Universal



Ford e Volkswagen

- Chave 3: programa o padrão de funcionamento na bomba de aceleração (modo FLEX).



Bomba de aceleração padrão



Bomba de aceleração manual (Ajustar no trimpot - ver pág. 6)



TFLEX1


CONVERSOR FLEX PARA 1 INJETOR

AJUSTE PARA FATOR DE CORREÇÃO NA BOMBA DE ACELERAÇÃO

Esta função somente será utilizada se a programação da chave 1 estiver na posicao OFF e a chave 3 estiver na posição ON. Caso a regulagem do fator da bomba de aceleração no trimpot ultrapassar 30%, não recomendamos a utilização de 100% gasolina no modo FLEX.

Para ajustar o trimpot ao lado siga os procedimentos abaixo:

- 1º Passo: gire o trimpot no sentido anti-horário até o fim de curso; (vide Fig. 1)
- **2º Passo:** ajustar o trimpot seguindo sua escala de acordo com a necessidade de resposta do motor na bomba de aceleração.




AJUSTE PARA FATOR DE CORREÇÃO POSITIVO DE 5% A 40% FIXO

Esta função somente será utilizada se a programação da chave 1 estiver na posição ON (modo Bi-combustível) ou se a programação da chave 1 estiver na posição OFF (modo Flex) e o sistema identificar que o sensor de sonda lambda está avariado/travado (sem resposta) por mais de 10 minutos indicando *mistura rica* (*Led vermelho*) ou *mistura pobre* (*Led verde*). Nesse caso o sistema irá operar com o fator de correção *positivo de 5% a 40% fixo* ajustado no trimpot (sem controle de mistura). Neste caso, ajuste o trimpot para a mistura escolhida e substitua o sensor de sonda lambda para o sistema retornar ao modo FLEX.


Para ajustar o trimpot, siga os procedimentos abaixo:

- 1º Passo: Verificar o tipo de combustível que será utilizado;
- 2º Passo: Gire o trimpot no sentido anti-horário até o fim de curso;
- 3º Passo: Ajustar o trimpot seguindo sua escala (vide Fig.2) de acordo com o combustível utilizado (vide Tabela 1).









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo: 20 mA (máx.)

Tensão de alimentação: 10V - 14,8V

Dimensões da caixa: 69x106x33mm (LxCxA)

Ø Furo de fixação: 5,7 mm

Comentários, dúvidas, sugestões ou críticas podem ser encaminhados através do e-mail: suporte@tury.com.br. Sua opinião é muito importante para nós.

